

# АТТРАКЦИОН "4D Кинотеатр"

## Описание работы оболочки меню

После включения компьютера на дисплее появляется приведенное ниже изображение программы-оболочки запуска одной из 18 программ симуляции.

Программа оболочки-меню служит для выбора к воспроизведению программы симуляции нажатием на соответствующую картинку. Нажатием на большие стрелки производится смена набора программ. Нажатие в "зону выравнивания платформы" приводит платформу в горизонтальное положение, это может потребоваться после долгого простоя. Выполняется перед началом сеанса при отсутствии посетителей на платформе.

